



DESCRIERE

Keetec este un sistem de alarma cu doua telecomenzi care semnalizeaza optic si acustic, dupa armare, patrunderea prin fortare a usilor, spargerea geamurilor,etc.

DESCRIERE COMENZI TELECOMANDA



BUTTON	FUNCTII	STARII
1	activare alarma cautare masina intrerupere sunet alarma inchidere usi	armare suspendare sunet
2x 1 to 3sec.	dezactivare senzori optionali	
2	dezactivare alarma deschidere usi intrerupere sunet alarma	dezarmare suspendare sunet
3 to 1sec.	deschidere portbagaj	
1+2	declansare sirena panica	

FUNCTII

ACTIVARE ALARMA -ARMARE

Se apasa butonul 1, sirena bipaie odata, luminile clipesc odata. Se comanda inchiderea usilor si blocarea motor. Dupa 8 sau 40 secunde sistemul devine activ, LED-ul clipeste rar toti senzorii devin activi. Da ca vreo zona este deschisa se vor auzi 4 bipuri.

DEZACTIVARE ALARMA DEZARMARE

Se apasa butonul 2, sirena bipai de doua ori, luminile clipesc de doua ori.Daca se aud 4 bipuri inseamna ca alarma s-a declansat pe timpul armarii.Usile se deschid si imobilizatorul dezactivat.LED-ul va semnaliza cauzele declansarii astfel:

2 flashes senzor optional
3 flashes usi
6 flashes cheie contact

DECLANSARE PANICA

Daca se apasa simultan 1+2 sirena va suna , luminile vor clipi pentru 30 secunde, prin repetare comenzii semnalizarea se va opri.

CAUTARE IN PARCARE

Cu alarma armata se apasa butonul 1, sirena va suna si luminile vor clipi de 10 ori, pentru a opri procesul se apasa butonul 2.

DESCHIDERE PORTBAGAJ

Se apasa butonul 3 pentru comanda deschidere portbagaj, alarma va ignora usile pe timpul acestei deschideri.

INCHIDEREA CENTRALIZATA

Prin functia F20 se pot inchide usile la punere contact

REARMARE AUTOMATA

Daca se dezarmeaza si nu se deschid usi sau nu se pune contact, alarma se va rearma automat in 30 secunde (F16) Functia F14 activeaza la autoarmare si inchiderea usilor.

REARMARE DUPA INCHIDERE ULTIMA USA

Dupa ce se opreste motorul si se paraseste masina, alarma se poate autoactiva in 30 secunde de la inchiderea usii(F13).

INCHIDEREA AUTOMATA A USILOR

Usile se pot inchide la activarea celor 2 functii anterioare prin activarea functiilor F13 si F 14.

MEMORARE STARE ALARMA

Daca se scoate alimentarea alarma mentine ultima stare

IMOBILIZATOR

Dupa armare se activeaza comanda de imobilizare pe firul dedicat (max 300mA)functia F10.

AUTOACTIVARE

Dupa cele 30 secude de avertizare in caz de declansare alarma se autoactiveaza ramane in starea armat.

SEMNALIZARI ACUSTICE SI LUMINOASE

La declansarea sistemului sirena va suna iar luminile vor clipi.

MOD SERVICE

Se pune contactul si se apasa butonul 2 de doua ori. Se scoate contactul sirena va suna de 2 ori si LED-ul va ramane aprins permanent.Daca modul de securitate este activat LED-ul va clipi rar si este necesara intrarea in mod securitate cu tastare cod PIN.

DEZACTIVARE MOD SERVICE

Se pune contactul si se apasa butonul 2 de doua ori. Se scoate contactul LED-ul se va stinge.

INTRARE MOD SECURITATE

Se intra in acest mod prin introducerea codului din 4 cifre Acest mod este activ prin functia F15

Pentru a intra in mod securitate trebuie intrat cu codul PIN. Daca este activata functia F15 LED-ul va clipi rar. Cand LED-ul va clipi repetat trebuie apasat butonul corespunzator primei cifre din codul PIN (ex: 3 clipiri= cifra 3) Se repeta operatia pentru cele 4 cifre din codul PIN.

FUNCTII PROGRAMABILE

Tabel functii

Prog. menu	Functi	setari fabrica sirena 1 ton	reglabil sirena 2 tonuri
F1	silentios/normal	silent	normal
F2	blocare motor la inchidere usi	off	on
F3	intarziere activare sesizare usi	8 sec.	40 sec.
F4	reamintire stare sistem	off	on
F5	polaritate usi	"."	"+"
F6	dublu impuls inchidere	off	on
F7	dublu impuls deschidere	off	on
F8	polaritate iesire secventiala	"."	"+"
F9	iesire lumini	normal	sequential
F10	iesire programabila	deschidere portbagaj	imobilizer
F11	timp deschidere	0,5 sek.	3,5 sek.
F12	timp inchidere		20 sek.
F13	armare automata de la ultima usa	off	on
F14	inchidere usi la armare automata	off	on
F15	mod securitate	off	on
F16	rearmare automata	on	off
F17	sirena	siren "+"	horn "-."
F18	tip sirena	normala	2 tonuri
F19	indicatori vizuali	on	off
F20	inchis/deschis usi de la punere contact	on	off
F25	resetare	reset	

Programare functii:

- se intra in mod service si se pune contactul.
- se apasa butonul service de 7 in maxim 10 secunde.
- se scoate contactul, LED-ul va clipi.
- se apasa butonul service de numarul de ori al functiei dorite in maxim 20 sec.Daca numarul este peste 10 se mentine apasat 3 secunde si apoi se apasa numarul peste 10. Sirena confirma orice apasare, la apasare lunga are 2 beepuri. Pentru functii peste 20 se apasa cate 3 secunde de doua ori apoi se apasa numarul de peste 20.
- se pune contactul, sirena suna o data sau de doua ori in functie de starea functiei.
- se iese din acest mod prin repunere contact si apasare buton 1. Sistemul iese in mod service astfel.

SCHIMBARE PIN SECURITATE

- se pune contact
- se apasa buton service de 10 ori in 10 sec.
- se scoate contact, daca acest mod este oprit sirena va suna odata, daca modul valet este activ, LED-ul va clipi lent. Se poate introduce acum codul PIN, sirena va suna odata si LED-ul se va opri, acum se poate programa cod nou.
- se apasa buton valet, LED-ul va clipi lent pentru introducere cod. cand led-ul clipeste de numarul de ori corespunzator primei cifre se apasa butonul valet, numarul fiind astfel salvat. LED-ul va clipi din nou, apoi se asteapta numarul urmator de clipiri si se apasa, apoi se repeta procedura pentru cele 4 numere din cod.La 5 secunde dupa aceasta procedura led-ul va clipi rar si va semnaliza prin clipiri codul cu pauze de 2 secunde intre numerele afisate.

- se introduce contactul si se asteapta 10 secunde dupa afisarea noului cod PIN si sistemul va iese din programare.

RESETARE COD PIN

Se scoate alimentarea, se scoate jumperul din unitatea centrala Se reconecteaza alimentarea si in 3 secunde se repune jumperul Codul PIN se va reseta la valoarea 4321.

INVATARE TELECOMENZI

- Se pune contactul si se apasa butonul valet de 5 ori in maxim 8 sec Se scoate contactul, sirena suna de 5 ori indicand intrarea in acest mod LED-ul va clipi rapid, daca este activat mod securitate va clipi lent si trebuie introdus codul PIN.
 - se apasa orice buton de o telecomanda in maxim 5 sec. daca nu se apasa nimic in continuare si se scoate contactul sistemul iese automat din programare.
 - sirena confirma cu beep scurt pentru fiecare telecomanda exemplu la 3 telecomenzi va beepai de 3 ori.
 - daca se programeaza o noua telecomanda trebuie programate si cele vechi altfel se pierd din memorie.
 - se pot programa maxim 3 telecomenzi pe sistem.

DEZARMARE URGENTA

- deschideti usa si puneti contactul.
- se apasa butonul valet de atatea ori cat este primul numar din PIN in maxim 8 sec si apoi se scoate contactul.Sirena va suna se 2 ori si luminile vor clipi de 2 ori, sistemul se va dezarma. Daca este activat sistemul cu PIN securitate trebuie intrat in mod securitate si trebuie format PIN de securitate.